

## 定速环保空调操作说明

### 一、性能描述

本系列环保空调采用微处理器控制技术，更省电节能，制冷效果明显，广泛适用于工厂、商场、网吧、学校、游戏厅、酒店、农业温湿大棚等场所的通风降温。

### 二、操作说明

#### 1、“开/关”键:

当接通电时，按“开/关”键则可以进行开关机操作

#### 2、“模式”键:

操作“模式”按键即可任意选择三种工作模式：制冷→送风→清洗

##### 制冷功能:

刚开机系统预制冷 1 分钟，风机才开启，若不进入预制冷时间，操作模式键进入送风→清洗→制冷循环一次则直接开启风机。

##### 送风功能:

待机状态下选择送风模式开机，风机开启

##### 清洗功能:

选择清洗模式开机，排水 5 分钟后将自动清洗完毕并自动进入待机状态

#### 3、“▲”、“▼”键:

此键可以进行对定时时间的设定调节

#### 4、“摆风”键的使用:

按“摆风”键，选择摆风，再按一次则停止摆风

#### 5、“定时”开关机的设定:

操作定时按键后，再操作“▲”、“▼”键即可调节定时时间

定时设置是用来设置延迟 N 小时后自动开机或自动关机。定时以小时为计量单位，自设置生效时开始计时，到达设置的时间后自动执行开机或关机。在待机状态（没有运行时）设置的定时将执行定时开机；在运行状态设置的定时将执行定时关机！定时范围 00-24 小时

##### 取消定时方法:

按两次“开关”键（即重新开关机。或者设置定时为 00

### 三、故障代码说明

故障代码	故障状态	可能原因	解决办法
E1	过流保护，停机	缺相（三相电缺少一相）	检查三相电源是否接好、接正确
F6	通讯故障，停机	通讯线路故障	检测通讯线接触和通断是否正常
备注:	机器缺水时，面板上“开/关”旁的指示灯亮红色		